

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ “Hawaii”

Сборка шторки душевой кабины “Hawaii”:

1. Открыть коробку со шторкой, вынуть боковые профили со стеклом, уложить их на чистую ровную поверхность.
2. Вынуть из коробки с поддоном и куполом дугообразные верхний и нижний профиль шторки.
3. Соединяем дугообразные профили (верхний и нижний) с вертикальными профилями, так, чтобы стекло встало в паз профилей. Фото №1 Закрепляем профили между собой саморезами d3,5*40.



4. Устанавливаем ролики на двери шторки. Фото №2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ролики с более толстыми пластиковыми прокладками устанавливаем в отверстия, находящиеся ближе к магнитному профилю.

Сборка душевой кабины “Hawaii”:

1. Установить поддон душевой кабины по уровню.
2. Устанавливаем центральную часть душевой кабины на поддон, совмещаем отверстия и соединяем их при помощи болтов М6 с шайбами и гайками. Фото №3,4



3. Устанавливаем боковую часть душевой кабины. Соединяем ее с поддоном и центральной частью болтами М6.

4. Устанавливаем шторку на поддон. Соединяем ее с центральной и боковой частями Фото № 5, саморезами d3,5*16. Фото № 6



№ 5



№ 6

5. Устанавливаем декоративную панель (дет №3) со стороны боковой части. Крепим ее к шторке и поддону саморезами.

6. Устанавливаем купол душевой кабины Фото № 7. Соединяем его со шторкой саморезами d3,5*16, с центральной и боковой частями — болтами. Соединяем провода динамика, вентилятора и освещения, а так же шланг тропического душа.



№ 7



№ 8

7. Стыковочные части душевой кабины с тыльной стороны обрабатываем силиконовым герметиком.

8. Подключаем кабину к коммуникациям: горячая и холодная вода, канализация, электричество.

9. Устанавливаем кабину на то место, где она будет использоваться.

10. Навешиваем двери на шторку роликами в пазы дугообразных профилей Фото №8.

11. При помощи ключей регулируем двери таким образом, чтобы между магнитными профилями дверей не было зазора, ход дверей был плавным, нижние ролики не выпадали из профиля при открывании и закрывании.